

BOLETIM TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO. Utilizado para unir e vedar a saída de água de vasos sanitários ao sistema de esgoto, dispensando o uso de bolsa plástica ou massa de vidraceiro. Utilizado para unir, vedar e preencher o espaço entre o vaso sanitário ao tubo de esgoto, garantindo que não haja vazamento dos gases e dejetos provenientes da descarga e do sistema de esgoto para o banheiro. Por sua composição, o anel possui uma boa maleabilidade, o que facilita sua instalação e promove mais eficiência à vedação.

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

PREPARO DA SUPERFÍCIE: Onde aplicado o produto, as superfícies devem estar previamente limpas e secas.

MODO DE USO: Cortar a sobra do tubo de PVC, deixando-o rente ao piso. Medir e marcar corretamente a posição da furação para que a saída da bacia fique centralizada com o tubo de esgoto. Realizar a furação no piso de acordo com as especificações de fixação. Retirar o filme de proteção do anel. Colocar o anel de vedação centralizado na saída da bacia sanitária, após limpar a região, certificando-se que ele está bem acondicionado e grudado na cerâmica. Limpar o piso e posicionar o vaso sanitário de acordo com a marcação feita, centralizando-o em relação ao esgoto. Pressionar o vaso contra o piso para garantir a acomodação do anel de vedação, garantindo assim a completa vedação. Fixar o vaso ao piso utilizando os parafusos de fixação, garantindo que o vaso não se mova.

PROPRIEDADES

TESTE	UNIDADE	RESULTADO
Cor	-	Azul
Forma	-	Massa
Estado Físico	-	Sólido
Solubilidade	-	Insolúvel em água
Base química	-	Borracha butílica
Secagem	-	Produto não-secativo (propriedades elastoméricas)
Rendimento	un	Uma peça de anel de vedação por bacia
Causas Prováveis de Problemas	-	Superfícies úmidas, sujas ou oleosas
Temperatura de trabalho	°C	-10 a 50

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura inferior a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Validade (a partir da data de fabricação): 48 meses.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente. **Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).**

**unipega.com**

info@unipega.com



/unipegaoficial



@unipega_oficial



Unipega



Unipega