

## TINTA SPRAY FLUORESCENTE

### EFEITO LUMINOSO EM 4 CORES VIBRANTES

#### CARACTERÍSTICAS

A Tinta Spray Fluorescente Unipega é uma tinta em aerossol com secagem rápida e de fácil aplicação indicada para proporcionar efeitos luminosos quando exposta a luz. Por não possuir CFC, não provoca danos à camada de ozônio.

#### APLICAÇÕES

São utilizadas para decorações em ambientes internos, salões, lojas, escolas e vitrines, podendo ser aplicada em diversos tipos de materiais e fornecendo excelente acabamento.

#### PROPRIEDADES

##### SECAGEM

Entre demãos de 1 a 3 minutos. Ao toque a partir de 30 minutos. Secagem total após 24h.

##### RENDIMENTO

Aproximadamente 1,2m<sup>2</sup> a 1,5m<sup>2</sup> por embalagem.

#### INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

##### PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície a ser pintada deverá estar limpa, seca e livre de sujidades (pó, ceras, gorduras, óleos etc) e resíduos (restos de pintura velha, ferrugem etc). Para superfícies absorventes, faça a aplicação de primer antes.

##### MODO DE USO

Importante: usar máscara com filtro para vapores orgânicos, óculos de proteção e luvas de PVC durante a aplicação. Antes do uso, faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato. Para evitar escorrimentos, aplique a primeira demão bem fina. Agite bem a lata em movimentos circulares antes e durante o uso. Aplique a uma distância de 25cm da superfície com movimentos constantes e uniformes. Ao final da aplicação, limpe a válvula, virando a lata para baixo e pressionando até sair apenas gás. Se ocorrer entupimento da válvula, retire o bico e mergulhe-o em thinner ou acetona. Se necessário desobstrua o orifício com uma agulha.

#### LIMITAÇÕES / RECOMENDAÇÕES

Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

#### ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local coberto e ventilado à temperatura de 5 a 25°C, com a embalagem voltada para cima. Não expor ao sol e a temperaturas superiores a 50°C. Evite manter o produto no interior de veículos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Validade (a partir da data de fabricação): 36 meses.

#### INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).



[unipega.com](http://unipega.com)

[info@unipega.com](mailto:info@unipega.com)



[/unipegaoficial](https://www.facebook.com/unipegaoficial)



[@unipega\\_oficial](https://www.instagram.com/unipega_oficial)



[Unipega](https://www.youtube.com/Unipega)



[Unipega](https://www.tiktok.com/Unipega)